

无线投屏常见问题及解决方法

现在用手机、电脑投屏的场景越来越常见，像远程会议、上网课、开会、追剧、健身等等。不过在投屏的过程中，我们也经常会遇到一些问题，例如投屏失败，出现黑屏、无画面或无声音等情况。下面汇总了一些投屏常见问题及解决方法：



3、有声音无画面

如果投屏时，电视只有声音而没有显示画面，则有可能是设备投屏时出现缓存不足导致的。这时需要关闭投屏，拿出电视遥控器，长按电源键5秒左右后松开。这样就能给电视释放内存，重新投屏就能显示画面了。

还有一种情况，如果是手机自带的播放器兼容性比较差，那么电视和视频信号就可能不兼容，这时用这个播放器去投屏，画面很有可能是不会显示的。这时候只需要更换手机上的播放器，重新播放投屏，就可以了。